



STREAM DOCK




Quick Start Guide






Quick Start Guide

- Download and install the Stream Dock app.
 - Windows users, please download: [key123.vip/win](#)
 - Mac OS users, please download: [key123.vip/mac](#)
- Connect Stream Dock directly to a USB port on your PC or Mac-do not use a USB hub.Press the start button to turn on.
 

Quick Start Guide

- Launch the app to customize Stream Dock. Drag actions from the right panel and drop them onto your desired keys on the left.
 
- Configure your actions and personalize keys with custom icons-for best results use 126x126 pixels .jpg or.png files.
 
- Drag and drop "Create Folder" onto a key. Then drag and drop actions into that folder.
 

Quick Start Guide

- Tap the back key to exit a folder and return to your main configuration.
 
- Right-click keys to copy, paste or delete them.
 
- Use a special stand to support the Stream Dock, adjust the stand to get the best support.
 


Please fill in and keep this copy as the voucher before maintenance

WARRANTY CARD

Username:
User address:
Zip Code:
Telephone number:
E-mail:
Purchase date / order number:
Reason for return:

After sales warranty service: 365 days (Gifts and accessories are not covered by the warranty)


Please keep this warranty card and valid purchase certificate as the necessary proof of warranty service.
Please do not modify the content without authorization, otherwise it will be invalid.
The company reserves the right to interpret the after-sales service regulations of the product.

MADE IN CHINA 

Informationen zu Elektro- und Elektronikgeräten


Der nachstehende Hinweis richtet sich an private Endnutzer, die Elektro- und/ oder Elektronikgeräte nutzen.

- Getrennte Erfassung von Altgeräten
Elektro- und Elektronikgeräte, die zu Abfall geworden sind, werden als Altgeräte bezeichnet. Besitzer von Altgeräten haben diese einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Altgeräte gehören insbesondere nicht in den Hausmüll, sondern in spezielle Sammel- und Rückgabesysteme.
- Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten
Wenn Sie Altgeräten besitzen, können Sie an den durch öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger eingerichteten und zur Verfügung stehenden Möglichkeiten der Rückgabe oder Sammlung von Altgeräten zum Zwecke der ordnungsgemäßen Entsorgung der Altgeräte abgeben.
Gegebenenfalls ist dort auch eine Abgabe von Elektro- und Elektronikgeräten zum Zwecke der Wiederverwendung der Geräte möglich. Nähere Informationen hierzu erhalten Sie von der jeweiligen Sammel- bzw. Rücknahmestelle.
Nachstehend finden Sie die Möglichkeit, ein Onlineverzeichnis der Sammel und Rücknahmestellen einzusehen: <https://www.ear-system.de/ear-verzeichnis/eba#no-back>
- Datenschutz-Hinweis
Altgeräte enthalten häufig sensible personenbezogene Daten. Dies gilt insbesondere für Geräte der Informations- und Telekommunikationstechnik wie Computer und Smartphones. Bitte beachten Sie in Ihrem eigenen Interesse, dass für die Löschung der Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten jeder Endnutzer selbst verantwortlich ist.
- Bedeutung des Symbols „durchgestrichene Mülltonne“
Das auf den Elektro- und Elektronikgeräten regelmäßig abgebildeten Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das jeweilige Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu erfassen ist.




STREAM DOCK




桌面集中控制台






操作指南

- 下载并安装 Stream Dock 应用程序。
 - Windows 用户 请下载: [key123.vip/win](#)
 - Mac OS 用户 请下载: [key123.vip/mac](#)
- 将 Stream Dock 直接连接到 PC 或 Mac 上的 USB 端口 不要使用 USB 集线器。按启动键开机。
 

操作指南

- 启动应用程序以自定义 Stream Dock 从右侧面板拖动操作并将它们拖放到左侧所需的键上。
 
- 使用自定义图标配置您的操作并个性化按键-为获得最佳效果, 请使用126x126 pixels.jpg 或.png 文件。
 
- 将“创建文件夹”拖放到一个键上。然后将操作拖放到该文件夹中。
 

操作指南

- 点击返回键退出文件夹并返回主配置。
 
- 右键单击键以复制、粘贴或删除它们。
 
- 使用特制的支架支撑 Stream Dock, 调整支架取得优良的支撑方式。
 


请在维修前填写并保留此副本作为凭证

保修卡

用户名:
用户地址:
邮政编码:
电话号码:
电子邮件:
购买日期/订单号:
退货的理由:

售后维修服务: 365天 (礼品和配件不在保修范围内)

请保留此保修卡和有效的购买凭证, 作为保修服务的必要证明。
请勿擅自修改内容, 否则无效。
本公司保留对产品售后服务规定的解释权。

MADE IN CHINA 

有关电气和电子设备的信息

以下通知针对使用电气和电子设备的私人最终用户。

- 旧设备单独回收
已成为废品的电子电气设备称为废旧设备。旧设备的所有者必须将它们与未分类的城市垃圾分开收集。特别是旧设备不属于生活垃圾, 而是属于特殊的收集和回收系统。
- 退回旧设备的选项
如果您拥有旧设备, 您可以将它们交给公共废物处理当局设置和提供的选项, 以便妥善处理旧设备。也有可能在那里交出电气和电子设备, 以便重新使用这些设备。您可以从相应的收集点或收集点获得更多详细信息。
- 隐私声明
旧设备通常包含敏感的个人数据。这尤其适用于信息和电信技术设备, 例如计算机和智能手机。请注意, 为了您自己的利益, 每个最终用户都有责任删除要处置的旧设备上的数据。
- 划掉垃圾箱符号的含义
电气和电子设备上经常出现的打叉垃圾桶的符号表示, 该设备必须在其使用寿命结束时与未分类的城市垃圾分开收集。